Reproductor Digital de MP4





MANUAL DE USUARIO



Este manual ha sido escrito e impreso en Alicante.

No es una traducción del inglés, está escrito por especialistas españoles para que pueda sacarle todo el partido a este reproductor MP4



INDICE

1.	Funcionamiento básico	4
2.	Navegación por menús y submenús	5
3.	Modo reproducción de música MP3	6
4.	Modo reproducción de video	. 10
5.	Modo grabación de voz	.12
6.	Modo reproducción de voz y radio	
7.	Modo de Radio FM	. 15
8.	Modo visualización de fotografías	. 17
9.	Modo configuración del sistema	.18
10.	Modo lectura de textos	. 20
	Modo juegos	
12.	Uso del puerto USB	.21
13.	Protección de sus datos con password	.21
14.	Solución de problemas	.23
15.	Especificaciones técnicas	. 24



XfRANKIEZ le da la enhorabuena y le agradece la adquisición de este reproductor de video y música, enseguida descubrirá que con el puede hacer muchas otras cosas, como ver fotografías, escuchar la radio, leer ficheros de texto y disfrutar con sus juegos.

En primer lugar le enseñaremos su funcionamiento básico, y después iremos navegando menú por menú para mostrarle la infinidad de posibilidades que le ofrece.

1. FUNCIONAMIENTO BASICO

La caja de su reproductor incluye:

- Reproductor
- Auriculares
- Cable USB
- CD de instalación
- Cargador de batería

Estos son los controles de su reproductor:





Carga de la batería

El reproductor puede cargarse de dos formas:

- 1. Enchufe el cable USB incluido, de su ordenador al reproductor con el mando ON-OFF en ON y empezará la carga de su batería de litio a través de la energía del ordenador, usted podrá operar normalmente con él mientras dura el proceso de carga.
- 2. A través del cargador de baterías haciendo uso del mismo cable de USB. Conecte el cargador a la red eléctrica, y en este caso conecte el cable USB del cargador al reproductor, igualmente podrá operar normalmente con él mientras dura el proceso de carga.

2. NAVEGACION POR MENUS Y SUBMENUS




Para empezar a utilizar su reproductor asegúrese de que el mando **on-off** esta en posición de "on" y pulse el botón **play** prolongadamente para encender su reproductor. Pulsando **siguiente/anterior** pasará de un modo a otro del menú principal. Para entrar en cada modo pulse una vez el botón **mode**. Para salir rápidamente de cada modo y volver al menú principal pulse prolongadamente la tecla **mode**.

Nota: En algunos modos de funcionamiento, el reproductor dispone de un sistema de ahorro de energía que desactiva la pantalla pasados 15 segundos si no se pulsa ninguna tecla, basta pulsar cualquier tecla para que la pantalla se encienda de nuevo. Si el tiempo de espera es mayor y no existe ninguna actividades del reproductor, se apagará completamente y deberá pulsar *play* para volver a encenderlo.

Ya ha aprendido a navegar por el menú principal y a entrar a través de él en los diferentes modos de funcionamiento. Cada modo de funcionamiento tiene a su vez sus propios submenús, a los que podrá acceder pulsando también una vez la tecla *mode*.

Podrá navegar por los submenús pulsando igualmente *siguiente / anterior* y entrar en cada opción pulsando una vez el botón *mode*.

3. MODO REPRODUCCIÓN DE MÚSICA MP3 (MUSIC)



Reproducción de música

- Reproducción de música: dentro de la carpeta en la que se encuentre pulse el botón play.
- Pausar la música: pulse otra vez al botón play.
- Subir / Bajar volumen: pulse el botón VOL, el icono de volumen parpadeará, para subir / bajar volumen pulse siguiente/anterior.
 Pasados 15 segundos la pantalla se apagará pero la música seguirá sonando.



Funcionamiento mientras escucha música (modo play)

- Adelantar/retrasar canción rápidamente: pulse siguiente/anterior prolongadamente
- Pasar de una canción a otra: pulse siguiente/anterior una vez
- Leer letra de la canción: este reproductor puede mostrar la letra de una canción de forma sincronizada con la música. Para ello debe disponer del fichero de la letra de esa canción ".lrc" y estar en la misma carpeta que la canción. Usted puede saber si la canción dispone de letra porque aparece icono "lyric". Para usar esta función pulse prolongadamente el botón mode, mientras reproduce una canción.

SUBMENÚ DEL MODO PLAY

Para entrar en este submenú pulse una vez la tecla *mode* mientras se reproduce una canción, aparecerán estas opciones:

- Repetición: dispone de las siguientes opciones:
 - * "Normal", su reproductor reproducirá una canción tras otra, de las que tenga en su memoria empezando por la carpeta actual, al acabar se detendrá
 - * "Repetir uno", su reproductor reproducirá la canción en la que se encuentre indefinidamente
 - "Carpeta", su reproductor reproducirá todas las canciones de la carpeta actual, al terminar se detendrá
 - * "Repetir carpeta", su reproductor reproducirá todas las canciones de la carpeta actual indefinidamente
 - * "Repetir todo", su reproductor reproducirá una canción detrás de otra de las que tenga en su memoria, empezando por la carpeta actual, indefinidamente
 - * In a su reproductor reproducirá las canciones que hay en su carpeta actual de forma aleatoria, cuando haya reproducido todas las canciones de la carpeta se detendrá
 - "Intro", su reproductor reproducirá los primeros diez segundos de cada canción de la carpeta actual, al terminar se detendrá

- Ecualizador: dispone de estos 7 modos de ecualización de sonido:
 - ♦ ¾ "Natural"
 - Rock" لىللىك
 - ♣ ☐ "Pop"

 - ◆ △ △ ÉSuave

 - **№** <u>"DBB</u>
- Velocidad de reproducción: entrará en una barra que le permitirá, usando siguiente/anterior, acelerar o ralentizar entre los valores -8 y +8 la velocidad de reproducción de cualquier fichero que reproduzca en su reproductor
- Repetir (juegue de nuevo ©): podrá seleccionar un segmento de un fichero de audio y repetirlo indefinidamente, siguiendo estos pasos:
- ❖Después de pulsar *mode* aparecerá la pantalla principal de reproducción con la letra A del icono parpadeante
- ❖Pulse siguiente en el instante de la canción en que quiere que empiece el segmento
- ❖Ahora parpadeará la letra B del icono
- ❖Pulse otra vez siguiente en el instante de la canción en que quiere que finalice el segmento
- ❖A partir de ese momento se reproducirá el segmento de la canción o fichero de audio que usted haya definido, de forma indefinida
- Para anular este efecto y escuchar el resto del fichero de audio, pulse mode. O pulse play y también se anulará el efecto dejando la canción en pausa
- Si en lugar de anular el efecto pulsa otra vez **siguiente** pasará al modo *Reproducción doble*, con el cual escuchará simultáneamente lo que reproduzca por el micrófono y el segmento de música seleccionado. Para hacer uso de esta función siga estos pasos:



- ❖Tal como se ha dicho, pulse otra vez siguiente para pasar al modo Reproducción doble
- ❖El icono cambiará a by a partir de ese momento se inicia la grabación por micrófono, que durará el mismo tiempo que el segmento que se estába reproduciendo.
- ❖Finalizado el tiempo de grabación el icono cambia a y se reproduce el segmento como anteriormente
- Pulse otra vez siguiente para escuchar su Reproducción doble que continuará indefinidamente
- Para anular el efecto pulse mode o bien play que dejará la canción en pausa
- Número de repeticiones (juegue de nuevo L...

): definirá el número de veces que se repetirá el segmento A-B cuando use el "Modo repetir"
- Intervalo de repeticiones (juegue de nuevo E...⁽²⁾): definirá en segundos el intervalo de tiempo entre repeticiones de segmentos A-B
- Salida: saldrá del submenú del modo play

Funcionamiento con la canción en pausa o sin empezar (modo stop/pausa)

- Pasar de una canción a otra: pulse siguiente/anterior una vez
- Pasar de una canción a otra continuadamente: pulse siguiente/anterior prolongadamente

SUBMENÚ DEL MODO STOP/PAUSA

Para entrar en este submenú pulse una vez la tecla **mode**, aparecerán estas opciones:

- Carpeta local: podrá navegar a través del sistema de carpetas que usted mismo haya creado.
- Cancelación: con esta opción podrá borrar la canción en curso, para ello pulse mode otra vez y tendrá las opciónes de "borrar sólo esa canción", "borrar toda la carpeta" o "no borrar"
- Repetición: idéntico al del submenú del modo play.
- Salida: saldrá del submenú del modo stop/pausa

4. MODO DE REPRODUCCION DE VIDEO (AMV)

Este reproductor es capaz de reproducir videos en formato AMV. El disco de instalación dispone de la aplicación "AMV Convert Tool", con el que podrá convertir cualquier formato de video a AMV (avi, mpg, mpeg, dat, wmv, wma, asf, rm, ram, rmvb, mov, qt, vob). Mas adelante le explicamos como puede realizar fácilmente esta conversión.

Este modo de reproducción funciona de modo similar al de reproducción de música.

Reproducción de video

- Reproducción de video: dentro de la carpeta en la que se encuentre pulse el botón play y visualizará el video en curso. Visualizando un video nunca se desactiva la pantalla.
- Pausar el video: pulse otra vez al botón play.
- Subir / Bajar volumen: pulse el botón VOL, el icono de volumen parpadeará, para subir / bajar volumen pulse siguiente/anterior.
 Visualizando un video nunca se desactiva la pantalla.

Funcionamiento mientras visualiza un video (modo play)

- Adelantar / retrasar video rápidamente: pulse siguiente/anterior prolongadamente
- Pasar de un video a otro: pulse siguiente/anterior una vez

Funcionamiento con el video en pausa o sin empezar (modo stop/pausa)

- Pasar de un video a otro: pulse siguiente/anterior una vez
- Pasar de un video a otro continuadamente: pulse siguiente/anterior prolongadamente

SUBMENÚ DEL MODO STOP/PAUSA

Para entrar en este submenú pulse una vez la tecla **mode**, aparecerán estas opciones:

• Carpeta local: podrá navegar a través del sistema de carpetas que usted mismo haya creado.



- Cancelación: con esta opción podrá borrar el video curso, para ello pulse mode otra vez y tendrá las opciones de "borrar sólo ese video", "borrar toda la carpeta" o "no borrar"
- Repetición: idéntico al del submenú del modo play en "reproducción de música MP3", página 7
- Salida: saldrá del submenú del modo stop/pausa

¿Cómo convertir sus videos a AMV?

Para reproducir video en este reproductor primero necesita convertir su archivo de video a formato AMV, para ello necesita una aplicación que se encuentra en su mini-CD de instalación en esta ruta:

E:\---MTV-AMV----\GenAMVtool\GenAMVtool\MP3SET3 57 AMV

No obstante, hemos incluido en la memoria de su propio reproductor la versión mas actualizada de esta aplicación, en la carpeta:

E:\utilidades_XfRANKIEZ\AMV_Convert_368

Para instalar la aplicación ejecute setup.exe y siga las instrucciones de instalación.

Terminada la instalación, se habrá creado en sus programas del menú inicio esta carpeta: "MP3 *Play*er Utilities 3.68", y dentro de ella encontrará el programa "AMV Convert Tool". Proceda del siguiente modo para realizar una conversión:

- Ejecute la aplicación "AMV Convert Tool"
- Pulse este icono
- Busque el video que desea convertir y haga clic en abrir.
- Ahora verá su fichero de video en la tabla inferior en cola, haga clic sobre su fichero
- Haga click sobre , se abrirá una ventana denominada Property Settings, en ella deberá hacer estos ajustes:
 - ❖Select screen width an height: seleccione 128x96
 - Frames per second: seleccione high
 - Image quality: selectione highImage focus: selectione mode2

- ❖Seleccione "Try another codec" SOLO si durante la conversión a video AMV obtiene algún error, esto debería solucionarlo
- ❖Pulse OK
- Pulse sobre este icono para seleccionar la ubicación del nuevo archivo AMV que se va a crear
- Pulse el botón para iniciar la conversión
- Ahora verá usted el proceso de conversión y en la parte inferior el progreso en tanto por cien de la misma
- Al finalizar aparecerá un aviso "Convert Completed"
- El nuevo archivo estará listo para que usted lo transfiera a su reproductor para visualizarlo

5. MODO DE GRABACION DE VOZ (RECORD)

Asegúrese de que la batería no se encuentre baja.

El reproductor puede guardar 99 ficheros de grabación en cada directorio.

Empezar a grabar en el modo Grabación de Voz

- Pulse *play* para iniciar la Grabación
- Pulse *play* para pausar la Grabación (las cifras de tiempo parpadearán)
- Pulse play otra vez para continuar grabando
- Pulse play continuadamente para finalizar la grabación

El fichero grabado se guarda en la carpeta indicada en el submenú de grabación "Carpeta local"

Si aparece "Overflow" en la pantalla, significa que la memoria esta llena. Por favor borre otros ficheros para liberar espacio.

Si aparece "Over record" en la pantalla, significa que el directorio actual posee mas de 99 ficheros. Por favor cambie a otra carpeta o cree una nueva.



SUBMENÚ DEL MODO GRABACION DE VOZ

Para entrar en este submenú no debe estar ninguna grabación en curso ni en pausa. Pulse una vez la tecla **mode**, aparecerán estas opciones:

- Carpeta local: pulsando otra vez mode, podrá seleccionar la carpeta donde se guardarán los ficheros de voz que grabe.
- Selección del Tipo de Grabación(tipo de REC):
 - ♣ 🖾 Alta calidad de REC: Formato WAV de calidad
 - ♣ 🖼 Largo REC: Formato ACT de larga duración
 - Alta calidad de VOR: Formato WAV con control de grabación de voz (*Voice control record)
 - Largo VOR: Formato ACT de larga duración con control de grabación de voz

*NOTA: "Control de Grabación de Voz" significa que la grabación entra en pausa cuando no hay sonidos y se reanuda cuando exista algún sonido de nuevo

• Salida: saldrá del submenú del modo grabación de voz

NOTA: En su grupo de programas "MP3 *Play*er Utilities 3.68" encontrará la utilidad "Sound Convert Tool" que le permitirá pasar los ficheros ACT a WAV para poderlos escuchar en su ordenador. Si necesita convertir WAV a MP3, existen infinidad de aplicaciones freeware en internet con las que podrá pasar todos sus ficheros a MP3.

6. MODO DE REPRODUCCION DE VOZ Y RADIO (VOICE)

Este modo de reproducción es idéntico al de "reproducción de música mp3" en la página 6, pero con algunas opciones de menos. En este modo podrá escuchar las grabaciones de voz que haya realizado y también las grabaciones de radio que posteriormente describiremos. A continuación le mostramos las opciones que están disponibles en este modo:

Reproducción de voz/radio

• Reproducción de voz/radio: DISPONIBLE

• Pausar la voz/radio: DISPONIBLE

• Subir/Bajar volumen: DISPONIBLE

Funcionamiento mientras escucha voz/radio (modo play)

- Adelantar / retrasar voz/radio rápidamente: DISPONIBLE
- Pasar de un fichero de voz/radio a otro: DISPONIBLE
- Leer letra de la canción: NO DISPONIBLE

SUBMENÚ DEL MODO PLAY

- Repetición: DISPONIBLE
- Ecualizador: NO DISPONIBLE
- Velocidad de reproducción: DISPONIBLE
- Repetir (juegue de nuevo @): DISPONIBLE
- Número de repeticiones (juegue de nuevo L...⊕): NO DISPONIBLE
- Intervalo de repeticiones (juegue de nuevo E...⊕): NO DISPONIBLE
- Salida: DISPONIBLE

Funcionamiento con la voz/radio en pausa o sin empezar (modo stop/pausa)

- Pasar de un fichero de voz/radio a otro: DISPONIBLE
- Pasar de fichero de voz/radio a otro continuadamente: DISPONIBLE

SUBMENÚ DEL MODO STOP/PAUSA

- Carpeta local: DISPONIBLE
- Cancelación: DISPONIBLE
- Repetición: NO DISPONIBLE
- Salida: DISPONIBLE



7. MODO DE RADIO FM (FM RADIO)



Escuchar la radio FM

- Búsqueda de Frecuencia manual: Pulse una vez el botón siguiente/anterior para que el reproductor avance cada vez un paso de 100KHz.
- Búsqueda de Frecuencia automática: pulse siguiente/anterior más de dos segundos para que el reproductor busque automáticamente la emisora de radio, si desea que el reproductor pare de buscar, pulse otra vez siguiente/anterior para detener la búsqueda.
- Subir / Bajar volumen: pulse el botón **VOL**, el icono de volumen parpadeará, para subir / bajar volumen pulse **siguiente**/anterior.

NOTA: si la emisora que escucha emite en estéreo, el punto rojo junto al icono STEREO cambiará a gris.

SUBMENÚ DEL MODO RADIO FM

Para entrar en este submenú pulse una vez la tecla **mode** mientras escucha la radio, aparecerán estas opciones:

- Guardar Emisora (excepto ©): Dispone de 20 memorias de emisora para la banda US y 20 para la banda JP, que veremos en el siguiente punto Dentro del submenú de radio FM busque la opción "Excepto" y pulse mode, para guardar esa emisora en la memoria, la primera vez que lo haga aparecerá la emisora como CH01, la segunda como CH02 y así hasta 20 en cada banda Posteriormente podrá cambiar de un canal a otro pulsando el botón play, cuando esté escuchando la radio FM.
- Borrar Emisora (cancelación

): podrá borrar una emisora guardada del siguiente modo: seleccione la emisora, entre en el submenú FM, seleccione "Cancelación" y pulse mode.

- Borrar todas (suprima todos): si lo que quiere es borrar todas las emisoras que tenga grabadas (por ejemplo al cambiar de ciudad) basta con usar la siguiente función del submenú que es "suprima todos"
- Banda de EEUU (venda de EEUU ⊕): seleccionar banda normal (87MHz - 108MHz), que es la de la mayoría de los aparatos de radio,
- Banda Japonesa JP (venda de Japon ⊕): (76MHz 90MHz).

RECOMENDACIÓN: Si usted vive en una ciudad donde hay muchas emisoras de FM, como la banda Japonesa sólo llega hasta el 90 de nuestro dial de radio habitual, le recomendamos que guarde aquí las emisoras que estén situadas hasta el 90 del dial y en la banda US las demás. De este modo conseguirá un máximo aprovechamiento de las memorias de emisora.

 Grabar la radio en alta calidad (alta calidad de REC ⊕): Su reproductor es capaz de grabar radio en su propia memoria. En este caso realizará la grabación en formato WAV de calidad.

Cuando usted pulse **mode** para seleccionar esta opción, su reproductor empezará a grabar el canal de radio que tenga seleccionado, el funcionamiento de grabación es similar al descrito para grabaciones de voz, se lo describimos a continuación:

- Pulse play para pausar la Grabación (las cifras de tiempo parpadearán)
- ❖Pulse *play* otra vez para continuar grabando
- ❖Pulse *play* continuadamente para finalizar la grabación
- Grabar la radio en larga duración (largo REC

): el funcionamiento es similar al anterior, la grabación se realizará en formato ACT de larga duración

Para reproducir los programas de radio grabados hágalo de la misma forma que se explicó en el apartado 6 "Reproducción de voz y radio"

• Salida: saldrá del submenú del modo radio FM

15



8. MODO VISUALIZACION DE FOTOGRAFIAS (PHOTO)

Visualizar fotos

Al entrar en este modo aparecerá en el encabezamiento una carpeta y debajo una lista con todas las fotografías que haya en esa carpeta. Usted puede almacenar y ver fotografías en los formatos jpg, gif y bmp.

Para empezar a ver las fotografías seleccione una de ellas y pulse *play*, para pasar de una a otra pulse *siguiente/anterior*.

SUBMENÚ DEL MODO VISUALIZACION DE FOTOGRAFIAS

Para entrar en este submenú pulse una vez la tecla **mode** cuando esté en la pantalla de lista de fotografías, aparecerán estas opciones:

- Carpeta local: pulsando otra vez **mode**, aparecerá una lista con las carpetas que contienen fotografías. Seleccione una de ellas.
- Play set:: pulsando mode encontrará dos opciones
 - Manual play: para pasar las fotografías pulsando siguiente/anterior como se ha de escrito.
 - Auto play: pulsando otra vez mode le permitirá seleccionar los segundos entre fotografía y fotografía en el modo de visualización automático. Si selecciona este modo "auto play", al visualizar las fotografías pasará una tras otra con el intervalo del tiempo que haya seleccionado.
- Salida: saldrá del submenú del modo visualización de fotografías

9. MODO CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (SETUP)

En este modo podrá configurar el sistema de su reproductor, a través de las siguientes opciones:

- Reloj: podrá poner fecha y hora del reloj que el sistema ampliará para los ficheros de grabación de voz y radio
- LCD set: pulsando mode tendrá estas tres opciones:
 - ❖ Brillo: aumentará o disminuirá el brillo de la pantalla
 - ❖ Tiempo de desactivación de pantalla (Black ⊕): podrá configurar en segundos el tiempo que tarda en oscurecerse la pantalla para pasar al modo ahorro de energía
 - ❖ Salir: vuelve otra vez al menú de configuración
- Lengua: podrá seleccionar entre los 17 idiomas de sistema que posee su reproductor.
- Energía apagado: pulsando mode tendrá estas dos opciones
 - Ahorro de energía: con esta opción seleccionará el tiempo en segundos que el reproductor tarda en pasar al modo ahorro de batería en que se apaga automáticamente.
 - Modo de dormir. Esta opción le permitirá escuchar música durante un tiempo determinado, entre 10 y 120 minutos, tiempo tras el cual su reproductor se apagará. Esta opción es útil si lo emplea antes de dormir. Si selecciona el valor 0 esta función está desactivada. Deberá seleccionar esta opción y determinar el tiempo cada vez que quiera hacer uso de ella.
- Selección de interface: con esta opción podrá cambiar la apariencia del menú principal. Si selecciona "static" no tendrá animaciones, si selecciona "dynamic" si las tendrá.
- Información de memoria: podrá ver la cantidad de memoria total de su reproductor y el tanto por cien empleado
- *Versión firmware:* podrá ver la versión y fecha del firmware (software interno) de su reproductor



Actualizar firmware:

ATENCIÓN: La actualización de Firmware se emplea para mejorar y optimizar el funcionamiento del reproductor. Pero no tendrá ningún problema en emplear su reproductor sin ninguna actualización.

El software de actualización debe ser compatible con el modelo, por favor asegurese de que es así.

Rogamos encarecidamente que no haga esta operación si no está completamente seguro de que sabe hacerlo, o no lo hace personal especializado. Una actualización incorrecta del Firmware podría resultar en un funcionamiento incorrecto de su reproductor o bien que dejase de funcionar.

Puede encontrar nuevas versiones del firmware en diversas páginas de internet, le recomendamos que solo descargue firmware de páginas de confianza.

Para actualizar el firmware de su reproductor es necesario previamente instalar CD que se adjunta con su reproductor, o el paquete de utilidades que hemos incluido en su memoria "AMV_Convert_368". Después de la instalación, proceda de la siguiente forma:

- 1. Cuando seleccione la opción "Actualizar Firmware" en la pantalla de su reproductor aparecerá el texto F/W UPGRADE
- 2. Conecte su reproductor al PC
- 3. Ejecute el programa "MP3 Player Update Tool" que se instaló en su ordenador al instalar el CD
- 4. Clic en el botón "Select new firmware file", busque el fichero de actualización y abralo. En la ventana del programa aparecerá "Ready to upgrade"
- 5. Clic en "Begin upgrading" y la operación se pone en marcha.
- Al finalizar la actualización se llena la barra de tiempo en el programa de su PC y en su reproductor aparece una pantalla indicando que el nuevo firmware se ha instalado.
- Salida: saldrá del submenú del modo configuración

10.MODO LECTURA DE TEXTOS (E-BOOK)

Lectura de textos

Al entrar en este modo aparecerá en el encabezamiento una carpeta y debajo una lista con todos los ficheros de texto que haya en esa carpeta. Usted puede almacenar y leer textos en formato txt

Para empezar a leer el texto seleccione un fichero de texto y pulse *play*. Para pasar de una página a otra pulse *siguiente/anterior*.

SUBMENÚ DEL MODO LECTURA DE TEXTO

Para entrar en este submenú pulse una vez la tecla **mode** cuando esté en la pantalla de lista de ficheros de texto, aparecerán estas opciones:

- Carpeta local: pulsando otra vez mode, aparecerá una lista de carpetas que contienen documentos de texto. Seleccione una de ellas.
- Play set:: pulsando mode encontrará dos opciones
 - ❖ Manual play: para pasar las páginas del texto pulsando siguiente/anterior como se ha de escrito.
 - Auto play: pulsando otra vez mode le permitirá seleccionar el tiempo en segundos que transcurre entre página y página en el modo de visualización automático. Si selecciona este modo "auto play", al visualizar un documento de texto las páginas pasarán de modo automático.
- Borrar ficheros de texto (cancelación

) con esta opción podrá borrar el fichero de texto seleccionado, para ello pulse mode otra vez y tendrá las opciones de "borrar sólo ese fichero", "borrar toda la carpeta" o "no borrar"
- Salida: saldrá del submenú del modo lectura de textos



11.MODO JUEGOS (GAME)

Al seleccionar este modo podrá entrar al juego "Russia Block" (Tetris) o salir.

Si pulsa *mode* para entrar en juego encontrará tres opciones:

- Game start: para jugar pulse anterior/siguiente para izquierda o derecha.
 Play para girar las piezas. Y VOL para bajar rápidamente la pieza. Para salir pulse mode.
- Set Speed: podrá seleccionar la velocidad de la bajada de piezas de 1 a 5.
- Salida: Para salir del juego

12.USO DEL PUERTO USB



Como ya se ha descrito puede usar el puerto USB de su reproductor conectándolo al USB de su ordenador para recargar la batería de litio.

Pero además, este reproductor puede ser usado como disco USB con los sistemas operativos Windows 98 (necesita driver, incluido en el CD). Y sin necesidad de drivers, con los sistemas Windows 2000 y posteriores, MacOS 10.3 y posteriores, y Linux RedHat 8.0 y posteriores.

Cuando usted lo conecta al PC, aparece en modo Standby y si la batería no está cargada aparecerá como en modo carga, a partir de ese momento puede usarlo para leer o escribir archivos en él como si fuese un disco duro, y crear hasta 99 carpetas.

Si en Standby pulsa **mode**, podrá usarlo de modo normal para reproducir y demás funciones.

13.PROTECCIÓN DE SUS DATOS CON PASSWORD

(Sólo válido para sistemas posteriores al Windows 2000 SP4, incluido este)

Este reproductor está preparado para encriptar y proteger mediante contraseña los datos que usted guarde cuando lo use como almacenamiento

de archivos. Para ello su reproductor dividirá su espacio de memoria en dos partes de diferentes tamaños, uno accesible para cualquier persona que lo use y otro encriptado al que sólo usted podrá acceder.

ATENCIÓN: Guarde en su PC todos los datos que tenga en su MP3 porque en el proceso de partición se perderán todos estos datos

Para poder hacer esta división y protección deberá usar el programa "MP3 *Play*er Disk Tool" que se instaló al instalar el CD o el paquete de aplicaciones incluido en su reproductor, proceda de la siguiente forma:

- 1. Conecte el reproductor a su PC.
- 2. Ejecute el "MP3 Player Disk Tool"
- 3. Cambie a la pestaña "Partition and Encrypt"
- 4. Mueva la barra "Setting encrypted disk capacity" para seleccionar el tamaño de disco en Mb. que desea emplear de forma encriptada.
- 5. Seleccione "Set username and password"
- 6. Ponga el nombre de usuario deseado y la clave de acceso dos veces, la segunda para confirmar.
- 7. Pulse Start, y el proceso se iniciará
- 8. Al finalizar el proceso se le pedirá que reinicie el ordenador
- 9. Después de reiniciar verá dos discos, el Nº 2 es el encriptado
- 10. Ábralo y verá tres archivos en él, dos son ocultos y uno visible. Ejecute el visible, "RdiskDecrypt.exe"
- 11. Se le solicitará usuario y contraseña
- 12. Una vez introducidos el usuario y contraseña en ese PC podrá leer y escribir datos en la partición encriptada. Además no deberá introducir mas veces usuario y contraseña en ese PC.

Por favor, no pierda el usuario y contraseña porque no podrá acceder a la parte encriptada de su reproductor.

Cuando se realiza la reunificación del disco, se pierden los datos de la parte encriptada.

21



14.SOLUCION DE PROBLEMAS

No se enciende	 Compruebe que ha insertado una batería correctamente Compruebe que el reproductor ha sido encendido con una pulsación prolongada de la tecla Play 	
	dia puisacion proiongada de la tecia i lay	
	 Compruebe que el volumen no es "0" y que los auriculares están perfectamente conectados 	
No se escucha nada por los	- Compruebe que el jack de los auriculares no esté sucio	
auriculares	- Los archivos MP3 corruptos pueden producir un ruido estático o pueden no reproducirse, asegurese de que los archivos están correctos	
Los caracteres en pantalla no son legibles	- Asegurese de que ha seleccionado su idioma	
La recepción de la radio FM es	 Ajuste la posición del reproductor y de los auriculares. El cable de los auriculares es el que hace de antena FM 	
pobre	 Apage los aparatos eléctricos que haya cerca de su reproductor o aléjese de ellos 	
La descarga de	- Compruebe que el cable USB no esté dañado y que esté conectado apropiadamente	
música al	- Compruebe que el driver esté instalado correctamente	
reproductor falla	- Compruebe que la memoria de su reproductor no esté llena	





15.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	43x89x9 mm.		
Peso	35 gr.		
Pantalla	65.000 colores, 1,5 pulgadas		
Conectividad con PC-Mac	USB 2.0 Full Speed		
Flash Memory	1Gb - 2Gb – 4Gb		
Batería	Iones de Litio		
	Ratio de frecuencia	8 KHz	
Grabación	Formato de grabación	WAV(32Kbps)/ACT(8 Kbps)	
	Tiempo de grabación	560 horas (ACT)	
	Ganancia de auriculares	10mW + 10mW (32 Ohm)	
Reproducción de	Bit Rate de MP3	De 8 Kbps a 320 Kbps	
MP3, WMA,	Bit Rate WMA, WMV, ASF	De 5 Kbps a 384 Kbps	
WMV, ASF	Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 KHz	
	SNR	85dB	
	Rango de frecuencias	76MHz-96MHz / 87MHz- 108MHz	
Radio FM	Número de presintonías	20 + 20	
	Ganancia de auriculares	10mW + 10mW (32 Ohm)	
	RSN	45dB	
Formatos de Música	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV, AMV		
Temperatura de trabajo	-5 a 45 °C		

